

# SYSTEM 2000



## *Passerkontroll utan kort & nycklar*

Med **SYSTEM 2000** lanserar **SMART ACCESS SYSTEMS** ett unikt passersystem.

*I motsats till traditionella system använder **SYSTEM 2000** varken kort eller nycklar utan unika koder. Koderna som är olika för varje användare, ges ut slumpmässigt av en manöverenhet. Beroende av anläggningstyp görs koden tidsbestämd, kod för engångsbruk, kod för anställda etc.*

**SYSTEM 2000** är speciellt utvecklat för

- Byggmarknader
- Campingar
- Parkeringar
- Industrier
- Hamnar
- Köpcentra
- Sporthallar



## SYSTEM 2000 enhetstyper

- PEI Passageenhet för infart
- PEU Passageenhet för utfart
- PED Passageenhet för dörrar, portar o dyl.
- ME Manöverenhet för övervakning och drift



## SYSTEM 2000 på campingen

- Gästen får en campingkod som han använder under sin vistelse.
- Vid infart till området används campingkoden. En bom öppnas och stängs automatiskt efter passage.
- Bara en bil per campingkod kommer in.
- Vid utfart från området används koden på nytt. Bommen öppnas och stängs på lika sätt vid infart.
- När gästen checkar ut, upphör koden att gälla vid utfart eller efter den i systemet inställda tidpunkten.
- Den inbyggda klockan kan stänga av infarten på kvällen och öppna på morgonen.
- Campingkoden kan även användas till tvättrummen, bastun, duschar och liknande servicebyggnader.



## Utmärkande för SYSTEM 2000 är den tidsrelaterade koden.

- Alla koder är olika och genereras slumpmässigt av systemet.
- Giltighetstiden, från 1 minut till 72 månader, kan ställas in för varje enskild kod.
- Koden kan bestå av 4 eller 6 siffror.
- Alla koder kan följas i systemet.
- Man kan söka på varje enskild kod.
- Koden kan spärras när som helst.
- Koden är personlig.
- Koden delas ut utan kostnad.
- Koden kan fås per telefon.
- Bara en per kod kan komma in.
- Man kan få kod för engångsbruk.
- Ogiltig kod ger larm till manöverenheten.
- Koden är enkel att använda.



## SYSTEM 2000 på byggmarknaden

- Minskar svinnet och ökar intäkterna.
- Kunden kör in via en bom som öppnas automatiskt. Bommen stänger omgående då kunden kört in. Kunden kan inte köra ut via infarten.
- Då kunden lastat bilen med varor, går han till kassan. Kassören tar betalt och ger kunden en kodlapp. Koden gäller sedan för en utfart inom en begränsad tid och är sedan förbrukad.
- Kunden kör fram till utfartsbommen och slår in sin kod. Bommen öppnas, och när kunden har kört ut stängs bommen automatiskt.
- Personal kod kan också användas internt.

Önskas ytterligare upplysningar - vänligen kontakta

## SMART ACCESS SYSTEMS

Box 136, 801 03 Gävle  
Tel:026-519933 Fax:026-661800  
E-post: info@smartaccess.se  
[www.smartaccess.se](http://www.smartaccess.se)